
Mochila Evolutiva ForKids



1. Fivela para fixação e regulação do capuz.
2. Alças dos ombros para uso paralelo ou cruzado.
3. Capuz.
4. Regulação da altura e posição M.
5. Fivela lateral.
6. Painel com largura ajustável.
7. Fivela inferior.
8. Cinto para cintura.
9. Elásticos de segurança para fixação das fivelas que não são utilizadas.
10. Fita de união das alças (H).
11. Fivela do cinto.

Passos para colocar a mochila

1



Feche a fivela lombar até ouvir um clique, passando a fita por baixo do elástico de segurança.

2



Ajuste o painel ergonómico com a largura das costas regulável posicionada à sua frente.

3



Aperte o cinto firmemente à sua cintura (mais abaixo, se for mais confortável para si).

4



Levante a criança nos braços e coloque-a simetricamente acima do painel ergonómico.

5



Feche a fivela inferior por baixo da criança e passe as alças sobre os ombros.

6



Repita o procedimento do outro lado.

7



8



Passe os braços pelas alças e feche a fita que as une.

9



Aperte as alças para uma fixação segura da criança.

10



Repita do outro lado.

11



Ajuste a altura das costas e a profundidade da posição M.

12



Repita do outro lado.