Posição à frente

1




Coloque o cinto da mochila ergonómica acima do umbigo.

2



Passe a fivela com o "tridente" pela fita elástica de segurança e feche-a até ouvir um clique.

3



Rode o cinto para que a fivela fique nas suas costas. Enrole o excesso da fita e prenda-o com o elástico de fixação.

4



Pegue no bebé de frente para si, posicione-o de forma simétrica e mantenha-o bem encostado ao seu peito, com as pernas a envolverem a sua cintura. O bebé deve ficar acima do cinto da mochila.

5



Passe a mão por baixo do painel traseiro da mochila e estique-o firmemente sobre as costas do bebé.

6



Enquanto a sua mão esquerda apoia o bebé pelas costas, com a mão direita pegue na alça e passe-a para trás. Primeiro puxe a alça para baixo e depois leve-a para o lado.

7



Troque as mãos e, com a mão esquerda, alcance a alça do ombro que está atrás.

8



Mantendo o bebé apoiado, puxe a alça e aperte-a do lado oposto, utilizando a fivela, até ouvir um clique.
Repita os passos 6–8 com a outra alça.

9



Aperte cuidadosamente todas as fitas para que o bebé fique bem ajustado e próximo do seu corpo. Certifique-se de que as pernas do bebé estão abertas e apoiadas corretamente, com os joelhos mais elevados do que o rabo, formando a posição em "M".

Posição na anca

1



Coloque o cinto da mochila como habitualmente. Estenda as duas alças dos ombros e deixe-as penduradas.

2



Se quiser colocar o bebé do lado esquerdo, aperte a alça direita do ombro em cruz, prendendo-a no lado esquerdo.

3



Rode a mochila para a sua anca esquerda.

4



Ajuste a alça do ombro ao comprimento necessário e passe o braço esquerdo e a cabeça pela alça, formando uma abertura.

5



Coloque o bebé na mochila pela parte superior. Certifique-se de que o bebé está bem encaixado no porta-bebés e que as pernas estão abertas, envolvendo a sua cintura. O rabo deve ficar mais baixo do que os joelhos.

6



De seguida, passe a alça do ombro que ficou livre por baixo do seu braço, levando-a para trás.

7



Apanhe a alça atrás das costas com a mão direita e passe-a para a frente, pela cintura.

8



Aperte a fivela lateral até ouvir um clique. Pode ajudar-se com a outra mão.

9



Afaste a alça do pescoço. O bebé fica agora devidamente seguro na mochila.

Posição nas costas

1



Coloque o cinto da mochila ergonómica acima do umbigo.

2



Rode o painel traseiro da mochila para trás. Aperte a fita do cinto. O cinto deve ficar bem ajustado ao seu corpo.

3



Coloque o bebé "às cavalitas" nas suas costas, virado para si.

4




Apoie o bebé pelas costas e por baixo do rabo, posicionando-o de forma simétrica em relação ao painel da mochila. Deixe a bacia do bebé descer bem para dentro do painel.

5



Mantendo uma mão a apoiar as costas do bebé, passe as alças dos ombros para a frente, sobre o seu peito.

6



Cruze as alças. Prenda uma alça por baixo da axila e passe a outra pela posição correspondente.

7



Repita o mesmo procedimento do outro lado.

8



Ajuste o comprimento das alças dos ombros, puxando as fitas de regulação.

9



O painel traseiro da mochila deve envolver firmemente o bebé, ficando acima do rabo. Os pés devem ficar direcionados para baixo.

Como arrumar a mochila em Mini Hip Seat

1



Aperte o cinto da mochila à sua cintura. O painel traseiro ficará pendurado à sua frente.

2



Dobre as laterais e as alças para o centro do painel traseiro, formando uma espécie de bolsa, e cubra-as com o apoio de cabeça.

3



Enrole firmemente, formando um rolo compacto.

4



Na parte interior do cinto, entre o cinto e a sua cintura, existem dois elásticos. Puxe-os para cima.

5



Passe os elásticos por cima do rolo, envolvendo-o em cruz.

6



O Mini Hip Seat está pronto! Rode-o para a anca e coloque o bebé. Segure sempre o bebé pelas costas.

Nota: Montado desta forma, o Mini Hip Seat não limita os movimentos nem se suja durante o passeio enquanto não estiver a ser utilizado. Quando necessário, pode retirar a mochila do cinto e colocá-la de lado sem a desmontar.